


USB flash-карта "Nix"

арт. 23602

(флэш-карта показана в открытом виде)

Метод нанесения: **тампопечать**

лицо



оборот

